



www.mrchristmas.com

THIS PRODUCT IS NOT A TOY ANIMATED SYMPHONY OF BELLS

I. DESCRIPTION

Thank you for purchasing the **Animated Symphony of Bells**. This product features an LED lit and animated inside scene with skaters circling a tree. Six brass bells and a music chip play 50 songs (25 Christmas carols and 25 year-round songs) together. The gift box includes a unit, a song card, and an adapter. This product is not a toy and is not intended for use by children.

II. OPERATION

- Gently lift the unit from the packaging.
DO NOT LIFT THE UNIT BY HOLDING ANY ATTACHED FIGURES OR PARTS.
- Place the unit on any flat surface.
- Insert the adapter plug into the unit jack at the rear of the unit. Plug the adapter into a nearby working outlet.
The adapter is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.
- Turn the switch located near the bells from OFF to ON.
- Turn the VOLUME dial at the back of the unit to from LO to HIGH. Music will begin to play, bells will chime, lights will go on in the inside scene and figures will begin to move.
- Turn the music switch at the back of the unit from On to Off. The music and bells will stop playing, but the lights stay on and the figures keep moving.
- Switch from Christmas songs to year-round classics by turning the dials located near the bells. The two dials are labeled A-E and 1-10. Christmas songs are A1-C5. Year-round classics are C6-E10. Use the song card to select songs by turning the dials to the assigned letter-number combination. For example, turn the dials to A and 1 to hear "Angels We Have Heard on High," which is song A1. Songs will play continuously following the selected song.



III. TROUBLESHOOTING

Your **Animated Symphony of Bells** has been designed to give many seasons of trouble-free operation. In the event that a problem does occur, please refer to the following chart for suggested solutions.

Problem	Likely Cause	Solution
No music or motion	No power	Make sure the adapter is plugged into a working outlet and the adapter jack is securely attached to the back of the unit
No music is playing or the bells are playing alone	Pause between songs VOLUME dial LO	Wait one or two seconds for the next song to start Turn VOLUME dial to the HIGH position
Figures are moving and lights are on but music is not playing	Power is interrupted Music switch is off	Turn power OFF and then ON again Turn the music switch at the back of the unit from Off to On.
Music is too loud, too soft or not audible	VOLUME dial is incorrectly adjusted Power is interrupted	Make sure VOLUME dial is HIGH and then adjust to your preference Make sure the adapter is plugged into both the wall and the unit
Selected song not playing	Song is over and unit is playing continuously	To hear the selected song again, turn the switch located near the bells to Off and then On.

PLEASE NOTE:

All wood products are hand made and may have slight imperfections, making each and every one unique.

For more information about this product please call 1-800-4MR-XMAS or visit our website at <www.mrchristmas.com>. We will be happy to help you!

IV. SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

WARNING: THIS IS NOT A TOY! THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS WHICH COULD CAUSE CHOKING IF SWALLOWED. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. IF SERVICING IS NEEDED, SEND TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

PLEASE ADHERE TO THE FOLLOWING:

- Read Instructions - All safety and operating instructions should be read before the appliance is operated. Please adhere to the instructions and warnings for your safety.
- Water and Moisture - Do NOT put appliance near water of any kind: a bathtub, washbowl, kitchen sink, on a wet floor or near a swimming pool.
- Heat - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, hairdryers, heat registers, stoves or other appliances that produce heat.
- Power Sources - The appliance should be connected to a power supply only like the one which comes with the appliance.
- Damage Requiring Service - Have a qualified service personnel service this appliance when:
 - The power-supply cord or plug has been damaged.
 - Objects have fallen or liquid has spilled into the appliance.
 - The appliance has been exposed to rain or moisture.
 - All troubleshooting techniques have been tried and the appliance will not work or has stopped working.
 - The appliance has been dropped or the enclosure damaged.

Federal Communications Commission Code, Part 15:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures: (a) reorient or relocate the receiving antenna; (b) increase the separation between the equipment and the receiver; (c) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; or (d) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The following is only applicable to customers in the USA:

V. NINETY DAY LIMITED WARRANTY

Gold Label warrants the original customer/purchaser of **Animated Symphony of Bells** that it will be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from date-of-purchase. Any liability of Gold Label under this warranty shall be limited to the repair or replacement of defective parts without charge if the item is returned with shipping charges prepaid together with proof of date-of-purchase, name and mailing address of the original consumers/purchasers. This warranty does not cover defects caused by damages in transit, abuse, accident, negligence or repairs made by others. This warranty gives the consumer/purchaser specific legal rights. This consumer/purchaser may also have other rights which vary from state to state.

© 2009 Mrchristmas

CECI N'EST PAS UN JOUET CARILLON DE CLOCHES ANIME

I- DESCRIPTION

Merci d'avoir choisi le carillon de cloches animé. Ce produit contient une scène intérieure animée et illuminée de LED avec des patineurs tournant autour d'un sapin. Six cloches en cuivre et une puce musicale joue ensemble 50 chants (25 chants de Noël et 25 Grands Classiques). La boîte comprends une unité, une carte son et un adaptateur. Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants.

II- UTILISATION

- 1- Retirer délicatement l'unité de son emballage
NE PAS SOULEVER L'UNITE EN LE TENANT PAR UNE PIECE OU UNE FIGURINE
- 2- Placer l'unité sur une surface plane
- 3- Insérer l'adaptateur à l'arrière de l'unité. Brancher l'adaptateur à une prise murale proche. **L'adaptateur doit être correctement positionné à la verticale ou sur le sol**
- 4- Tourner le bouton situé près des cloches de la position OFF à la position ON
- 5- Tourner le bouton volume situé en bas de l'unité de la position LO à la position HI. La musique démarre, les cloches sonnent, les lumières s'illuminent à l'intérieur et les patineurs commencent à bouger.
- 6- Tourner le bouton MUSIC situé en bas de l'unité de la position ON à la position OFF. La musique et les cloches s'arrêtent mais la lumière reste allumée et les figurines continuent de patiner.
- 7- Passer des chants de Noël aux grands classiques à l'aide du bouton de sélection situé près des cloches. Les deux boutons sont marqués A-E et 1-10. Les chants de Noël vont de A1 à C5 et les Grands Classiques de C6 à E10. Utiliser la carte des chants pour choisir la musique en tournant le bouton sur la lettre et le chiffre correspondant. Par exemple, tournant les boutons sur A et sur 1 pour écouter la chanson A1 « Angels we have heard on high ». Les chansons suivront dans l'ordre après la chanson sélectionnée.

III- DEPANNAGE

Le **CARILLON DE CLOCHES ANIME** a été conçu pour être utilisé sans problème durant plusieurs saisons. Si toutefois, vous rencontrez un problème, merci de vous référer aux solutions proposées dans le tableau ci-dessous.

Problème	Causes possibles	Solution
Pas de musique, lumière ou mouvement	1- Pas de courant	S'assurer que l'adaptateur est relié à une prise en état de marche et qu'il est correctement inséré à l'unité
Pas de musique ou les cloches fonctionnent seules	Pause entre deux chansons	Attendre une seconde ou deux pour que la chanson suivante démarre
	Le volume est sur LO	Tourner le bouton volume sur la position maximum (HI)
Les figurines bougent, la lumière fonctionne mais pas de musique	Le courant est interrompu	Eteindre l'appareil en mettant sur OFF puis remettre sur ON
	La musique est éteinte	Tourner le bouton de musique situé en bas de l'appareil de OFF à ON
La musique est trop faible, trop lente ou inaudible	Le volume n'est pas ajusté correctement	Ajuster le volume après l'avoir positionné sur la position HI
	Le courant est interrompu	S'assurer que l'adaptateur est correctement inséré à la fois à la prise murale et à l'unité
La musique choisie n'est pas celle jouée	La chanson est terminée et l'unité joue de façon continue	Pour écouter à nouveau la chanson sélectionnée, tourner le bouton situé près des cloches sur la position OFF puis revenir sur ON

MERCI DE NOTER :

Tous les produits en bois sont fabriqués à la main et peuvent présenter de légères imperfections rendant chaque produit unique.

IV- INSTRUCTIONS DE SECURITE ET PRECAUTIONS

ATTENTION : CECI N'EST PAS UN JOUET. CE PRODUIT CONTIENT DES PETITES PIECES QUI PEUVENT PROVOQUER UN ETOUFFEMENT SI ELLES SONT AVALEES.

AFIN D'EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT A LA PLUIE OU L'HUMIDITE. NE PAS COUVRIR. AUCUNE PIECE REPARABLE. POUR LES REPARATIONS, SE REFERER A UN PERSONNEL QUALIFIE.

MERCI DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- 1- Lire les instructions – Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant utilisation de l'appareil. Merci de respecter les instructions et les précautions pour votre sécurité.
- 2- Eau et humidité. Ne PAS placer l'appareil près d'une source d'eau de quelque sorte que ce soit – Evier, baignoire, lavabo, sur un sol mouillé ou près d'une piscine.
- 3- Chaleur – L'appareil doit être situé loin des sources de chaleur telle que radiateur, sèche cheveux, cheminée ou autre source produisant de la chaleur.
- 4- Prise de courant – L'appareil ne doit être branché qu'à une prise lui convenant.
- 5- Réparation des dommages- L'appareil doit être réparé par un service qualifié lorsque :
 - a. Le câble ou la prise d'alimentation sont endommagés ; ou
 - b. Un objet est tombé ou un liquide a été versé dans l'appareil ; ou
 - c. L'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité ; ou
 - d. Toutes les techniques de dépannage citées ont été essayées et que l'appareil ne fonctionne pas ou s'est arrêté
 - e. L'appareil est tombé et les pièces ont été endommagées.

Des changements ou modifications du produit sans l'accord express des parties responsables de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à manipuler l'appareil

© 2009 Mrchristmas

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Mise en garde : Les changements ou les modifications apportés à cet appareil qui n'auraient pas été explicitement approuvés par l'organisme responsable de la conformité, pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

Code de la commission fédérale des communications, paragraphe 15 :

NOTE: Cet équipement a été testé et est en conformité avec les limites des appareils numériques de Classe B. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre des interférences gênantes dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour la communication radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne surviennent pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences gênantes à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut se vérifier en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de remédier aux interférences en suivant un ou plusieurs des conseils suivants:

- Réorientez et déplacez l'antenne de réception;
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur;
- Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui où le récepteur est branché;
- Demandez conseil au revendeur ou à un technicien spécialisé radio/TV pour vous aider.

ESTE CONJUNTO DE PRECISION NO ES UN JUGUETE! ANIMATED SYMPHONY OF BELLS

I. Descripción

Gracias por comprar el **ANIMATED SYMPHONY OF BELLS**. Este producto muestra en el interior una escena de patinadores que giran alrededor de un árbol iluminada de luces LED. Seis campanas de latón y un chip de música tocan 50 canciones juntos (25 villancicos y 25 de todos los tiempos). La caja de regalo incluye la unidad principal, una carta con una selección de canciones y un adaptador. Este producto no es un juguete y no deberá ser usado por niños.

II. Funcionamiento

- Agarre firmemente la base de la unidad y retirela del envase de espuma de poliestireno y después remuevela del bolso de plástico. **NO AGARRE LA UNIDAD POR EL TECHO, LAS FIGURITAS O OTRAS PARTES FRÁGILES.**
- Ponga la unidad sobre cualquier superficie plana.
- Introduzca la clavija del adaptador en la toma de corriente en la parte posterior de la unidad. Enchufe el adaptador a una toma de corriente eléctrica cercana. **El adaptador deberá ser bien orientado en la toma de corriente, en posición vertical o bien fijado al suelo.**
- Gire el interruptor que se encuentra cerca de las campanas de OFF hacia la posición ON.
- Gire la rueda de VOLUMEN en la parte posterior de la unidad de LOW hacia HIGH. La unidad comenzará a tocar música, las campanas sonarán y la escena interior se ilumina y las figuritas empezarán a moverse.
- Ponga el interruptor de música en la parte de atrás de la unidad de ON hacia OFF. La música y las campanas pararán de sonar, pero las luces continuarán de iluminar la escena y las figuritas se moverán.
- Usted podrá elegir entre villancicos y clásicos de siempre solo girando las agujas dentro de la unidad. Las dos agujas son etiquetado A-E y 1-10. Para encontrar Villancicos busca entre A1-C5. Para Clásicos de siempre busca entre C6-E10. Utilice la carta con las canciones para elegir canciones girando la AGUJA ALFABÉTICA y la AGUJA DE LOS NÚMEROS en la posición del número de la canción elegida. Por ejemplo, gire las agujas en A y en 1 para escuchar "We have heard on High", que es canción A1. Las canciones sonarán de manera continuada cuando se había terminado la canción elegida.

III. Posibles problemas

Su **ANIMATED SYMPHONY OF BELLS** ha sido diseñado para darle muchas Navidades libres de problemas. En el caso de que algún problema ocurriese, por favor refiera a la siguiente lista de posibles soluciones.

Problema	Posible causa	Solución
Sin música, sin movimiento	Sin corriente	Asegúrese que el adaptador esté enchufado a la red eléctrica. Asegúrese que la clavija del adaptador esté bien metida en la toma de la unidad.
No hay música o solo suenan las campanas	Está entre dos canciones	Espere unos segundos a que empiece la siguiente canción.
	El control del VOLUMEN esta en LO	Gire el control del VOLUMEN hacia la posición HI.
La música suena pero las figuras no se muevan	Sin corriente	Ponga el interruptor de corriente en OFF y después en ON
	Interruptor de música esta en OFF	Gire el interruptor de música en la parte de atrás de OFF hacia ON
La música es demasiado alta o baja, o no se escucha	Control del VOLUMEN mal ajustado	Asegúrese que el Control de VOLUMEN esta en HI y después ajuste lo a su preferencia.
	Sin corriente	Asegúrese que el adaptador esté bien enchufado en la pared y en la unidad.
La canción elegida no suena	Canción elegida se había terminado y la unidad tocará continuamente	Para volver a escuchar la canción elegida gire el interruptor que se encuentra cerca a las campanas hacia OFF y después hacia ON.

POR FAVOR TOME NOTA :

Todos los productos de madera son hecho a mano. A la mejor tienen pequeñas imperfecciones en la madera que hace a cada uno un modelo auténtico.

Para mas informacion sobre este producto, por favor llamar al 1-800-4mr-xmas, o visitenos en la red! <http://www.mrchristmas.com> Nos alegremos de ayudarles.

IV. AVISOS DE SEGURIDAD Y INSTRUCCIONES

AVISO: ESTO NO ES UN JUGUETE! ESTE PRODUCTO CONTIENE PEQUEÑAS PIEZAS QUE DE SER INGERIDAS PODRIAN CAUSAR ASFIXIA.

PARA PREVENIR EL RIESGO DE FUEGO O DE DESCARGA ELECTRICA , NO EXPONGA LA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD. NO quite la tapa, NO CONTIENE PIEZAS REPARABLES EN SU INTERIOR. REFIERA A SU SERVICIO PERSONAL CUALIFICADO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Léa las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deberán ser leídas antes de comenzar a usar este artículo. Conserve las instrucciones de seguridad y funcionamiento deberán ser conservadas para futuras referencias.
- Agua y humedad – Este artículo no deberá ser usado cerca del agua – por ejemplo cerca de la bañera, lavabo, pila de cocina, pila de lavar, en un sótano húmedo o cerca de la piscina etc.
- Calor - Este artículo se deberá colocar retirado de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas, y otros electrodomesticos (incluidos amplificadores) que producen calor.
- Fuente de alimentación – Este artículo deberá ser conectado solamente a una fuente de alimentación del tipo descrito en el manual de instrucciones o que vaya marcado en el aparato.
- Servicio de reparación – Este artículo requerirá el servicio de personal cualificado cuando
 - Cuando el cable o el enchufe de fuerza esten dañados; o
 - Cuando le haya entrado algún objeto o se haya derramado líquido en su interior; o
 - Cuando el aparato haya estado expuesto a la lluvia; o
 - Cuando el aparato parece no funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en su funcionamiento; o
 - Cuando se haya caído, o su exterior esté dañado.

Este aparato digital Clase B es compatible con el ICES-003 canadiense.

Aviso: Los cambios o modificaciones que se realicen a esta unidad y que no hayan sido expresamente aprobados de conformidad con la parte responsable, podrían invalidar la autoridad del usuario a utilizar el equipo.

Código de la Comisión Federal de las Comunicaciones, Apart. 15:

NOTA: Este equipo ha sido probado y es compatible con los límites de cualquier dispositivo digital Clase B, de acuerdo con el apartado 15 del Reglamento de la Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC, en sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable en caso de severas interferencias en una instalación casera. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar severas interferencias en las radio comunicaciones. No obstante, no se garantiza que no haya interferencias en alguna instalación en particular. Si este equipo se presenta severas interferencias en la recepción de radio o televisión, que pueden comprobarse apagando y encendiendo el equipo, puede intentar corregir dichas interferencias mediante uno o varios de los siguientes procedimientos: (a) reorientar o relocalizar la antena receptora; (b) incrementar la separación entre el equipo y el receptor; (c) conectar el equipo a la salida de un circuito diferente al que está conectado el receptor; a un técnico experimentado en radio/TV para más ayuda.

Diese Feinmechanik ist kein Spielzeug! ANIMATED SYMPHONY OF BELLS

I. BESCHREIBUNG

Vielen Dank für den Kauf des **ANIMATED SYMPHONY OF BELLS**. Dieses Produkt zeigt eine mit LED-Lichtern beleuchtete Szene im Inneren; bestehend aus Eisläufern die um den Weihnachtsbaum tanzen. Sechs Messingglocken und ein musikalischer Chip spielen 50 Lieder (25 Weihnachtslieder und 25 ganzjährige Klassiker). Die Geschenkverpackung enthält das Produkt, eine Karte mit der Songauswahl und ein Netzteil. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte deshalb nicht in Kinderhände gelangen.

II. INBETRIEBNAHME

- Greifen Sie fest den Boden des Gerätes und entnehmen Sie es der Schutzhülle aus Styropor, danach entfernen Sie die Plastikummhüllung. **GREIFEN SIE DAS GERÄT NICHT AN DEN FIGUREN ODER AN ANDEREN ZERBRECHLICHEN TEILEN.**
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
- Stecken Sie den Netzteil-Stecker in die AN/AUS Buchse auf der Rückseite des Gerätes. Stecken Sie das Netzteil in eine funktionierende Steckdose in der Nähe. **Das Netzteil sollte korrekt eingesteckt sein, entweder in einer vertikal ausgerichteten; oder am Boden befestigten Steckdose.**
- Drehen Sie den Auswahl-Schalter in der Nähe der Glocken von der Position OFF auf die Position ON.
- Drehen Sie den Lautstärkeregler an der Rückseite des Gerätes von LO auf HI. Die Musik wird spielen und die Glocken werden klingen. Die Szene im Inneren wird beleuchtet sein und die Figuren fangen an sich zu bewegen.
- Drehen Sie den Umschalter an der Rückseite des Gerätes von ON auf OFF. Die Musik und die Glocken hören auf zu spielen, aber die Lichter bleiben an und die Figuren bewegen sich weiter.
- Sie können zwischen Weihnachtsliedern und Ganzjährigen Klassikern wechseln, wenn Sie die Rädchen auf der Innenseite der Schatulle drehen. Einer der beiden Zeiger ist mit Buchstaben versehen: A-E und der andere mit Zahlen: 1-10. Weihnachtslieder sind: A1-C5. Ganzjährige Klassiker sind: C6-E10. Benutzen Sie die Karte mit der Songauswahl um so die Nummern/Buchstaben-Kombination für das von Ihnen gewünschte Lied zu wählen. Drehen Sie, zum Beispiel, das Rädchen auf A und auf 1 um „Angels We Have Heard on High“ zu hören, welches das Lied A1 ist. Die Lieder spielen nacheinander in einer bestimmten Reihenfolge, nachdem das gewählte Lied fertig gespielt hat.

III. FEHLERSUCHE

Ihr **ANIMATED SYMPHONY OF BELLS** wurde so konzipiert, dass es viele Jahre fehlerfrei funktioniert. Sollte trotzdem einmal ein Problem auftauchen, halten Sie sich bitte an die folgende Tabelle mit Lösungsvorschlägen.

Problem	Möglicher Grund	Lösungsvorschlag
Keine Musik, Keine Bewegung	Keine Energiezufuhr	Gehen Sie sicher, dass das Netzteil in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist. Überprüfen Sie ob der Netzteilstecker richtig in die Netzteilbuchse an der Rückseite des Gerätes eingesteckt ist.
Keine Musik spielt oder es sind nur die Glocken zu hören.	Das Gerät ist zwischen zwei Liedern	Warten Sie einige Sekunden bis zum Anfang des nächsten Liedes.
	Der Lautstärkeregler steht auf LO	Drehen Sie den Lautstärkeregler auf HIGH.
Die Musik spielt, aber die Figuren bewegen sich nicht	Keine Energiezufuhr Umschalter für Musik steht auf OFF	Schalten Sie den EIN/AUS Schalter auf OFF und danach auf ON.
Musik ist zu laut oder zu leise, oder keine Musik ist zu hören	Der Lautstärkeregler ist falsch eingestellt	Stellen Sie den Lautstärkeregler zuerst auf HIGH und danach auf die von Ihnen gewünschte Position.
	Keine Energiezufuhr	Vergewissern Sie sich, dass der Netzteilstecker richtig in die Wand und die Netzteilbuchse des Gerätes eingesteckt ist.
Das ausgewählte Lied spielt nicht das Gerät spielt nun fortwährend	Das ausgewählte Lied ist vorbei und	Um das ausgewählte Lied noch einmal zu hören, drehen Sie den Schalter, der sich neben den Glocken befindet zuerst auf OFF danach auf ON.

BITTE MERKE:

Alle Produkte aus Holz sind von Hand gefertigt und haben somit manchmal kleine Fehler in der Oberfläche; welche jedes einzelne Produkt einzigartig machen.

Für weitere Informationen über dieses Produkt rufen sie uns unter der Nummer: 1-800-4mr-xmas oder besuchen sie unsere Website

<http://www.mrchristmas.com> Wir sind gerne für sie da!

IV. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

ACHTUNG: DIES IST KEIN SPIELZEUG! DIESES PRODUKT ENTHÄLT KLEINTEILE AN DENEN MAN ERSTICKEN KANN, WENN SIE VERSCHLUCKT WERDEN.

UM KEIN FEUER ODER ELEKTROSCHOCKS ZU RISKIEREN SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH HOHER FEUCHTIGKEIT AUS. ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG NICHT. ES GIBT INNEN KEINE NÜTZLICHEN TEILE. BEI PROBLEMEN WENDEN SIE SICH AN UNSER SERVICEPERSONAL.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise - Alle Hinweise für die Sicherheit und den Gebrauch sollten vor der Inbetriebnahme des Gerätes gelesen werden. Warnungen beachten – Die Warnhinweise am Gerät - sowie die in der Gebrauchsanweisung - sollten unbedingt befolgt werden.
- Wasser und Feuchtigkeit – Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser genutzt werden – z.B., in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, Spülbeckens, einer Waschmaschine, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools, etc.
- Hitze – Das Gerät sollte weit genug entfernt von Hitze produzierenden Geräten wie Radiatoren, Heizungen, Öfen, oder anderen Geräten (wie Verstärkern) aufgestellt werden
- Energiezufuhr – Das Gerät sollte einzig an einer so wie in der Gebrauchsanweisung beschriebenen, oder so wie direkt am Gerät angezeigten; Stromzufuhr angeschlossen sein.
- Reparaturhilfe - Von professioneller Hilfe zur Reparatur des Gerätes sollte dann Gebrauch gemacht werden; wenn
 - Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind; oder
 - Das Objekt heruntergefallen ist, oder Flüssigkeit in das Gerät gelaufen ist; oder
 - Das Objekt Regen ausgesetzt war; oder
 - Das Gerät nicht normal zu funktionieren oder eine auffällige Beeinträchtigung während des Betriebes zu zeigen scheint; oder
 - Das Gerät fallen gelassen wurde oder die Verpackung beschädigt worden ist.